

Recomendaciones básicas en las aulas de docencia

1.- Reinicio de equipos

 **Apagar el interruptor blanco dentro del armario junto al ordenador, teclado, ratón y mandos.**

 Esto resetea los conmutadores de vídeo, audio y otros dispositivos.

2.- Problemas con la proyección

 Si no aparece la señal del ordenador en el cañón:

 Pulsar teclas: **Windows + P**

 Seleccionar opción: **Duplicado**



3.- Pantalla del ordenador sin imagen

 Si el cañón proyecta pero la pantalla del ordenador está en negro

 Revisar que el cable HDMI conectado detrás de la pantalla esté bien conectado

Suele desconectarse al mover o girar la pantalla del ordenador

4.- Otras incidencias

 **No desconectar cables**

 Avisar para dar parte de la avería indicando el aula para solucionarla lo antes posible

5.- Al finalizar la clase

 Apagar el ordenador

 Apagar el cañón de vídeo

 **Pulsar interruptor blanco del armario para desconectar la corriente**